

Adhäsionsgewicht - Anhängelast

Traktorgewicht auf Antriebsräder kg	Anhängelast (Betriebsgewicht des/ der Anhänger(s))			
	ohne Stützlast kg	mit 1000 kg Stützlast	mit 2000 kg Stützlast	mit 3000 kg Stützlast
1'500	5'318	9'864		
2'000	7'091	11'636		
2'500	8'864	13'409		
3'000	10'636	15'182		
3'500	12'409	16'955		
4'000	14'182	18'727		
4'500	15'955	20'500	25'045	
5'000	17'727	22'273	26'818	31'364
5'500	19'500	24'045	28'591	33'136
6'000	21'273	25'818	30'364	34'000
6'500	23'045	27'591	32'136	33'500
7'000	24'818	29'364	33'000	33'000
7'500	26'591	31'136	32'500	32'500
8'000	28'364	32'000	32'000	32'000
8'500	30'136	31'500	31'500	31'500
8'800	31'200	31'200	31'200	31'200

Achtung: Im Fahrzeugausweis oder auf Typenschilder eingetragene Gewichte wie Achslasten, Stützlasten, usw. dürfen nicht überschritten werden!